MANUAL DEL USUARIO

CL-133 / 134

- Reloj
- Calendario
- Calculadora
- Conversor d e Moneda

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra.
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Para soporte adicional, escríbanos a info@premiermundo.com

1. FUNCIONES

1. Pantalla con reloj y calendario
2. Formato de hora de 12 y 24 horas
3. 4 grupos de alarmas
4. Sonidos integrados en las horas y las teclas
5. Cronómetro de cuenta regresiva para menos de 100 horas
6. Hora mundial para 16 ciudades
7. Calendario para cualquier mes entre el año 1900 y 2099
8. Calculadora de 8 dígitos
9. Memoria para la calculadora M+, M-, MCR
10. Conversor de monedas

2. RELOJ

FUNCION DE HORA

1. Presione una de las teclas de ciudad y a continuación presione el botón SET, entonces la hora será fijada como la hora local y permanecerá en el estado normal de la pantalla.
2. Presione el botón SET en el estado normal de la pantalla para poder ajustar la fecha y la hora en el siguiente orden: Volver los segundos a cero --> Ajustar la hora --> Ajustar los minutos --> Ajustar el año --> Ajustar el mes --> Ajustar el día --> Estado normal de la pantalla.
3. Presione el botón SET y luego presione las flechas verticales , los números parpadeantes pueden ser ajustados o llevados a cero. Presione entonces el botón TIME para confirmar los ajustes.
4. Presione la tecla "=" para cambiar el modo de la hora de 12 a modo 24 horas.

Ajuste:

1. Presione el botón TIME para entrar en modo de hora
2. Presione las flechas verticales para buscar el mes
3. Presione el botón SET para ajustar la hora, fecha secuencialmente asi: SEGUNDO → HORA → MINUTOS → AÑO → MES → DIA → NORMAL →
4. Luego use las flechas verticales para modificar el parámetro.

FUNCION DE ALARMA

1. Presione el botón ALM para mostrar la hora de la alarma. Presiones a continuación las flechas verticales para acceder a los cuatro grupos de alarmas. En la esquina inferior derecha de el pantalla se mostrará consecutivamente A1 --> A2 --> A3 --> A4.
2. A1: Ajusta la hora y minutos de la alarma
   A2: Ajusta la hora y minutos de la alarma con modo SNOOZE. La alarma se repetirá cada 5 minutos durante 5 veces.
   A3: Ajusta la hora, minutos, mes y día de la alarma.
   A4: Ajusta la hora, minutos, año, mes y día de la alarma.
3. Presione el botón ALM para ver el estado de la alarma, luego presione el botón SET, para ajustar el ítem que esté parpadeando usando las flechas verticales finalmente presione TIME para volver al estado normal de la pantalla.
4. Si el símbolo se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla, significa que una o más alarmas están activas, de otra manera, las alarmas están apagadas. En el estado de alarmas, si en la pantalla se muestra -- : -- A1, significa que el grupo de alarmas está activado. Presione nuevamente el botón ALM para desactivarlo.
5. Presione el botón ALM en el estado de alarmas, posteriormente presione cualquiera de los 16 botones de ciudades para elegir uno de los 16 sonidos de alarma diferentes. Cuando la hora fijada para la alarma sea alcanzada, esta sonará por 2 minutos. Apriete cualquier botón para detener el sonido. Para cada alarma puede usar un sonido diferente.

Ajuste:

1. Presione el botón ALM para entrar en modo de alarma
2. Presione el botón nuevamente para encender o apagar la función
3. Presione el botón SET que ajustar la hora en la secuencia siguiente: HORA → MINUTOS → NORMAL →
4. Use las flechas verticales para ajustar el parámetro.

SONIDOS INTEGRADOS PARA LA HORA Y LAS TECLAS.

1. Entre las 7:00 AM y las 9:00 AM, cuando cada hora llegue, escuchará un sonido tipo Di-Di-Di
2. Presione el botón para cambiar el sonido integrado a las horas.

FUNCION CRONÓMETRO DE CUENTA REGRESIVA

1. En el estado normal de la pantalla presione el botón para acceder a la función de cronómetro de cuenta regresiva. Entonces presione el botón SET y luego las flechas verticales para ajustar las horas, minutos y segundos.
2. Presione el botón luego de ajustar el cronómetro. El cronómetro estará desactivado hasta que vuelva a presionar el botón Presionando nuevamente el botón detendrá la cuenta regresiva. La cuenta regresiva regresa a cero presionando las flechas verticales
3. Escuchará un sonido por 15 segundos cuando el cronómetro de cuenta regresiva llegue a cero. La pantalla normal regresará 3 minutos después de que el sonido termine.

Ajuste:

1. Presione el botón TIMER para entrar en el modo de cronómetro.
2. Presione el botón SET para ajustar el cronómetro en la siguiente secuencia: SEGUNDOS → HORA → MINUTOS → NORMAL →
3. Luego use las flechas verticales para ajustar el parámetro.
4. Cuando el cronometro no esta en ceros, presione el botón TIMER para comenzar la cuenta regresiva, presione de nuevo para pausar y en ese momento use las flechas verticales para reiniciar el cronometro a ceros.

HORA MUNDIAL

1. Presione una de las 16 teclas de ciudades y la hora actual de la ciudad será exhibido en la pantalla.
2. Presione dos veces una de las 16 teclas de ciudad y en la pantalla se mostrará la hora de acuerdo al cambio horario de estación. Un punto se mostrará en la esquina inferior derecha de la pantalla. Presione el botón nuevamente para cancelar la función.
3. Presione TIME para regresar a la hora local.

ZONA HORARIA	DIFERENCIA	CODIGO DE CIUDAD	CIUDAD / PAIS
0	-10	HNL	HONOLULU
2	-8	LAX	LOS ANGELES
3	-7	DEN	DENVER
4	-6	CHI	CHICAGO / C. DE MEJICO
5	-5	NYC	N. YORK /TORONTO
7	-3	RIO	RIO DE JANEIRO / BUENOS AIRES
10	0	LON	LONDON G.M.T.
11	+1	PAR	PARIS / BERLIN / HAMBIRG / FRANKFURT / ROMA/ BARCELONA / AMSTERDAM
12	+2	CAI	CAIRO / HELSINKI / JOHANNESBORG
13	+3	MOW	MOSCOW RIYADH
15	+5	KHI	KARACHI
17	+7	BKK	BANGKOK / JAKARTA / SAIGON
18	+8	HKG	HONG KONG / SINGAPORE / TAIPEI / BEIJING
19	+9	TYO	TOKYO / OSAKA / SEOUL
20	+10	SYD	SYDNEY
22	+12	WLG	WELLINGTON

Ajuste:

1. Presione el botón SET para ajustar la zona horaria de la ciudad actual.
2. En modo normal, presione una de las 16 botones de ciudades para buscar otra hora
3. Presione el botón TIME para regresar a la hora local

3. CALENDARIO

1. Presione las flechas verticales para consultar el calendario de meses desde la pantalla en estado normal.
2. Presione las flechas verticales por más de 1 segundo para entrar al modo de consulta automática o presiónelas por más de 5 segundos para entrar al la búsqueda rápida.

4. CALCULADORA

1. En el modo normal presione el botón AC para acceder a las funciones de la calculadora con +, -, X, /, y %.
2. Presione M+, M- y MCR para operar con las memorias.
3. Presione TIME para volver al estado normal de pantalla luego de terminar las operaciones con la calculadora. El estado normal de pantalla regresará automáticamente luego de 3 minutos de haber detenido la operación con la calculadora.

5. CONVERSOR DE MONEDA

1. Presione el botón AC y a continuación el botón $ para que la pantalla muestre la tasa de conversión original. Presione SET y la tasa de conversión parpadeará. Presione entonces las flechas verticales para elegir uno de los 14 grupos de conversiones o ingrese una nueva tasa. Luego presione SET una vez más para confirmar.
2. Posteriormente, presionando AC introduzca el monto a convertir y presione el botón $. El monto convertido se mostrará en pantalla. Presione $ nuevamente para ver el monto antes de la conversión.

6. REEMPLAZO DE LA BATERIA

Cuando haya utilizado el equipo por mucho tiempo y la pantalla empalidezca, quite la cubierta de las baterías señalada por unas flechas y coloque unas baterías nuevas del mismo tamaño.

7. CARACTERISTICAS

- Reloj con horas, minutos y segundos.
- Calendario perpetuo (Rango desde el año 1900 hasta el 2099)
- Reloj de 12 y 24 horas.
- Hora mundial para 16 ciudades con zona horaria
- Alarma por horas (puede ajustarse a dos tipos de bips y 6 melodías)
- Cronómetro de cuenta regresiva con un máximo de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Calculadora de 8 dígitos con +, -, X, /, %, M+, M- y MCR.
- Teclas de navegación
- Botones con tonos melódicos.

8. FUENTE DE PODER

1. Retire el aislamiento de la batería, del compartimiento
2. Al retirar el aislamiento, y si la pantalla LCD no funciona, por favor retire las baterías y reinstálelas correctamente.
3. Reemplace las baterías cuando la pantalla se desvanezca.